

INDEX

No.	Seite page hoja	No.	Seite page hoja
14-11	1	30-01	8
20	1	31-60	9
21	2	61	9
22	2	33-40	10
23	1	41	10
15-09	2	42	10
10	3	43	11
11	3	44	11
12	4	45	11
13	4	46	11
20-65	5	47	11
66	5	48	12
67	6	49	12
74	6	50	13
75	7	51	13
76	7		
77	8		

Typen Types - Tipos

SILENTIUM

Wecker mit Leisewerk.
Alarm Clocks with silent-go movement.
Réveils avec mouvement silencieux.
Despertadores con máquina silenciosa.

CAVALIER

Wecker mit einem Zweistufen-Läutewerk.
10 einzelne Glockenschläge bevor das eigentliche Klingelzeichen einsetzt.
Alarm Clocks with two different alarm signals: several pre-warnings before continuous alarm.
Réveils avec sonnerie à deux tons.
10 signaux de pré-avis avant que la sonnerie se déclenche.
Despertadores con dos grados de alarma.
10 señales de pre-aviso antes de la sonería.

REPETITION

Das Läutesignal wiederholt sich mehrere Male (etwa 6-mal) mit Pausen von 10 Sekunden.
Several times repeated alarm (approx. 6 times) with intervals of 10 seconds.
La sonnerie se répète plusieurs fois (environ 6 fois) avec interruptions de 10 secondes.
La sonería se repite aproximadamente 6 veces con intervalos de 10 segundos.

ELITE


Mittelgroße Wecker.
Medium sized alarm clocks.
Réveils de grandeur moyen.
Despertadores de tamaño mediano.


DILIETTA

Kleinformat der Wecker.
Small sized alarm clocks.
Réveils en petite boîte.
Despertadores en tamaño pequeño.

Zeichenerklärung Explanation of

signs - Explication dessignes - Explicación de los signos.

 Gehäuse - Case - boîte - caja.


 Zifferblatt und Zeiger - dials and hands - cadran et aiguilles - esfera y agujas.


RZZ Radiumzahlen und -zeiger - luminous figures and hands - chiffres et aiguilles lumineux - cifras y agujas luminosas.


RPZ Radiumpunkte und -zeiger - luminous dots and hands - points et aiguilles lumineux - puntos y agujas luminosas.

K Kartonzifferblatt - cardboard dial - cadran carton - esfera cartón.

M Metallzifferblatt - metal dial - cadran métal - esfera metal.



 weißes Zifferblatt - white dial - cadran blanc - esfera blanca.

 schwarzes Zifferblatt - black dial - cadran noir - esfera negra.

 Rückwandglocke - back bell - cloche arrière - fondo de campana.

Diehl

14-11

No.		
14-11 020	weiß - white - blanc - blanco	K RZZ O
14-11 360	rot - red - rouge - rojo	
14-11 580	grün - green - vert - verde	








100 mm 3¹³/₁₆ inches

Zierrand, Rückwand, Agraffe und Füße weiß, farbiger Abstellknopf.

White border of case, back, feet and frame of stop button, coloured stop button.

Bord de la boîte, fond, pieds et encadrement du bouton d'arrêt blancs, bouton d'arrêt coloré.

Borde de la caja, fondo, patas y orladura del botón de parar blancas, botón de parar colorado.

No.		
14-20 080	grau - grey - gris	K RZZ O
14-23 080 		
14-20 230	rot - red - rouge - rojo	
14-23 230 		
14-20 580	grün - green - vert - verde	
14-23 580 		

95 mm 3³/₄ inches

14-20

14-23 Export

