

Diehl


20-67

Zierrand, Agraffe, Abstellknopf und Füße goldfarbig, Rückwandglocke weiß.

Gold-coloured border of case, frame of stop button, stop button and feet, white back bell.

Bord de la boîte, encadrement du bouton d'arrêt, bouton d'arrêt et pieds de couleur d'or, cloche arrière blanche.

Borde de la caja, orlatura del botón de parar, botón de parar y piés color oro, fondo de campana blanco.

No.	☉	☼	
20-67 220	gelb - yellow jaune - amarillo	RPZ O	 DILETTA
20-67 360	rot - red rouge - rojo		
20-67 460	blau - blue bleu - azul		

70 mm ϕ 2 3/4 inches



Diehl


20-75

Zierrand und Rückwandglocke weiß, Agraffe, Abstellknopf und Füße goldfarbig.

White border of case and back bell, gold-coloured frame of stop button, stop button and feet.

Bord de la boîte et cloche arrière blancs, encadrement du bouton d'arrêt, bouton d'arrêt et pieds de couleur d'or.

Borde de la caja y fondo de campana blancos, orlatura del botón de parar, botón de parar y piés de color oro.

No.	☉	☼	
20-75 020	weiß - white blanc - blanco	RPZ O	 DILETTA CAVALIER
20-75 220	gelb - yellow jaune - amarillo		
20-75 460	blau - blue bleu - azul		

70 mm ϕ 2 3/4 inches




Zierrand und Rückwandglocke weiß, Agraffe, Abstellknopf und Füße goldfarbig.

White border of case and back bell, gold-coloured frame of stop button, stop button and feet.

Bord de la boîte et cloche arrière blancs, encadrement du bouton d'arrêt, bouton d'arrêt et pieds de couleur d'or.

Borde de la caja y fondo de campana blancos, orlatura del botón de parar, botón de parar y piés color oro.

No.	☉	☼	
20-74 360	rot - red rouge - rojo	RPZ O	 DILETTA CAVALIER
20-74 580	grün - green vert - verde		
20-74 140	grau - grey gris - gris		

70 mm ϕ 2 3/4 inches

20-74




Zierrand, Agraffe, Abstellknopf und Füße goldfarbig, Rückwandglocke weiß.

Gold-coloured border of case, frame of stop button, stop button and feet, white back bell.

Bord de la boîte, encadrement du bouton d'arrêt, bouton d'arrêt et pieds de couleur d'or, cloche arrière blanche.

Borde de la caja, orlatura del botón de parar, botón de parar y piés color oro, fondo de campana blanco.

No.	☉	☼	
20-76 360	rot - red rouge - rojo	RPZ O	 DILETTA CAVALIER
20-76 580	grün - green vert - verde		
20-76 220	gelb - yellow jaune - amarillo		

70 mm ϕ 2 3/4 inches

20-76

