

68/5361

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, wasserdicht, Zifferblatt silber, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, waterproof, silvered dial, luminous dots and hands, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, étanche, cadran argenté, points et aiguilles phosphorescents, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, impermeable, esfera plateada, puntos y agujas luminosos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, impermeabile, quadrante d'argento, punti e lancette luminosi, movimento 674.

68/5620

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, wasserdicht, Zifferblatt schwarz matt, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, waterproof, mat black dial, luminous dots and hands, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, étanche, cadran mat noir, points et aiguilles phosphorescents, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, impermeable, esfera negra mate, puntos y agujas luminosos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, impermeabile, quadrante nero, mat, punti e lancette luminosi, movimento 674.

68/5807

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, Zifferblatt silber, 12 gedruckte Zahlen, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, silvered dial, 12 printed figures, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, cadran argenté, 12 chiffres imprimés, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, esfera plata, 12 números impresos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, quadrante d'argento, 12 cifre stampate, movimento 674.

68/0701

Gehäuse verchromt, Edelstahlboden, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Zifferblatt blau, Werk 674.

Chromed case, stainless steel back, luminous dots and hands, blue dial, no. 674 movement.

Boîtier chromé, fond acier inoxydable, points et aiguilles phosphorescents, cadran bleu, mouvement 674.

Caja cromada, fondo de acero fino, puntos y agujas luminosos, esfera azul, máquina 674.

Cassa cromata, fondo d'acciaio inossidabile, punti e lancette luminosi, quadrante blu, movimento 674.

Cassa cromata, fondo d'acciaio inossidabile, punti e lancette luminosi, quadrante d'argento, movimento 674.

Cassa cromata, fondo d'acciaio inossidabile, punti e lancette luminosi, quadrante d'argento, movimento 674.

Cassa cromata, fondo d'acciaio inossidabile, punti e lancette luminosi, quadrante d'argento, movimento 674.

68/5518

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, Zifferblatt weiß, 12 gedruckte Zahlen, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, white dial, 12 printed figures, luminous dots and hands, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, cadran blanc, 12 chiffres imprimés, points et aiguilles phosphorescents, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, esfera blanca, 12 números impresos, puntos y agujas luminosos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, quadrante nero, 12 cifre stampate, punti e lancette luminosi, movimento 674.

68/5621

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, wasserdicht, Zifferblatt champagnerfarben, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, waterproof, champagne coloured dial, luminous dots and hands, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, étanche, cadran champagne, points et aiguilles phosphorescents, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, impermeable, esfera color champán, puntos y agujas luminosos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, impermeabile, quadrante colore crema, punti e lancette luminosi, movimento 674.

68/5900

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, wasserdicht, Zifferblatt goldfarben, 12 gedruckte Zahlen, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, waterproof, golden dial, 12 printed figures, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, cadran doré, 12 chiffres imprimés, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, impermeable, esfera dorada, 12 números impresos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, impermeabile, quadrante color d'oro, 12 cifre stampate, movimento 674.

68/0702

Gehäuse verchromt, Edelstahlboden, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Zifferblatt silber, Werk 674.

Chromed case, stainless steel back, luminous dots and hands, silvered dial, no. 674 movement.

Boîtier chromé, fond acier inoxydable, points et aiguilles phosphorescents, cadran argenté, mouvement 674.

Caja cromada, fondo de acero fino, puntos y agujas luminosos, esfera plata, máquina 674.

Cassa cromata, fondo d'acciaio inossidabile, punti e lancette luminosi, quadrante d'argento, movimento 674.

Cassa cromata, fondo d'acciaio inossidabile, punti e lancette luminosi, quadrante d'argento, movimento 674.

Cassa cromata, fondo d'acciaio inossidabile, punti e lancette luminosi, quadrante d'argento, movimento 674.

68/5529

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, Zifferblatt champagnerfarben, 12 gedruckte Zahlen, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, champagne coloured dial, 12 printed figures, luminous dots and hands, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, cadran champagne, 12 chiffres imprimés, points et aiguilles phosphorescents, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, esfera color champán, 12 números impresos, puntos y agujas luminosos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, quadrante colore crema, 12 cifre stampate, punti e lancette luminosi, movimento 674.

68/6260

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, Zifferblatt rot, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, red dial, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, cadran rouge, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, esfera roja, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, quadrante rosso, movimento 674.

68/5703

Gehäuse Plaqué, Edelstahlboden, Zifferblatt champagnerfarben, Leuchtpunkte, Leuchtzeiger, Werk 674.

Gold-plated case, stainless steel back, champagne coloured dial, luminous dots and hands, no. 674 movement.

Boîtier plaqué, fond acier inoxydable, cadran champagne, points et aiguilles phosphorescents, mouvement 674.

Caja chapeada, fondo de acero fino, esfera color champán, puntos y agujas luminosos, máquina 674.

Cassa placcata, fondo d'acciaio inossidabile, quadrante colore crema, punti e lancette luminosi, movimento 674.



68/5361



68/5518



68/5529



68/5620



68/5621



68/6260



68/5807



68/5900



68/6260



68/0701



68/0702



68/5703