

JUNGHANS studio-quartz

- Absolut lautloses Quartzwerk. Kein Ticken stört. Der ideale Weckcomputer für zuhause und unterwegs. Oder als Schreibtischuhr für das Büro.
- Ganggenau auf 60 sec im Jahr.
- Mindestens 3 Jahre Laufzeit mit einer Batterie.
- Großflächige, ständig sichtbare LC-Digitalanzeige.
- Minutengenau einstellbare Uhr- und Weckzeit.
- Weckzeitkontrolle durch Einblendung. Auf Knopfdruck wird die eingestellte Weckzeit angezeigt.
- Elektronischer Lautsprecher. Dezent und dennoch nicht zu überhören.
- Automatische Weckbereitschaft nach 24 Stunden. Wurde der studio-quartz durch Druck auf den in der Blende eingelassenen Knopf abgestellt, weckt er – ohne weiteres Zutun – am nächsten Tag wieder. Zur gleichen Zeit, minutengenau.
- Repetition und Beleuchtung. Der Leuchtrand um das Anzeigefeld zeigt auch bei Dunkelheit, wo der Weckcomputer steht. Durch Druck auf das Gehäuse von oben wird die Beleuchtung betätigt. Auf die gleiche Weise können Sie die Repetition auslösen; das Wecksignal wird unterbrochen und ertönt nach 4 Minuten erneut.
- Weckbereitschaftsanzeige. Auf der Anzeige erscheint zur optischen Kontrolle der Betriebsstellung ein Glockensymbol zusammen mit dem im Sekundenrhythmus blinkenden Doppelpunkt. In dieser Stellung ist die Uhr weckbereit.
- Einfache Bedienung durch leichte und problemlose Funktionsschalter.
- Wartungsfrei und zuverlässig. Keine mechanischen Teile – daher kaum Verschleiß.

- Absolutely silent quartz movement. No ticking to disturb you. The ideal alarm computer for at home and away. Or as desk-top clock for the office.
 - Accurate to within 60 seconds a year.
 - At least 3 years running time with one battery.
 - Time of day and alarm time can be set accurately to the minute.
 - Large, constantly visible LC digital display.
 - Alarm time check on the display. By pressing a button, the alarm computer displays the selected alarm time.
 - Electronic loudspeaker. Discrete but can nevertheless not be overheard.
 - Alarm activated automatically after 24 hours. If the studio-quartz has been set by pressing the button in the cover, it will wake you at the same time on the next day without further action on your part.
 - Repetition and illumination. The luminous edge of the display panel shows you where your alarm computer is, even in the dark. The illumination is switched on by pressing the top of the case. You can trigger off repetition in the same way: the alarm signal is interrupted and can be heard once again after 4 minutes.
 - Indication of alarm activation. For optical control of the setting, a bell symbol appears on the display together with the colon flashing every second. In this position, the alarm is activated.
 - Simple operation by means of easy and no-problem function switches.
 - Maintenance-free and reliable. No mechanical parts – thus virtually no wear and tear.
- Mouvement à quartz absolument silencieux. Plus de tic-tac gênant. Le réveil idéal pour la maison et le voyage. Ou pour le bureau.
 - Précision de marche de 60 s par an.
 - Durée de marche d'au moins 3 ans avec une pile.
 - Mise à l'heure et réglage de l'heure à laquelle le réveil doit sonner très précis grâce à un système d'affichage digital LC de dimensions importantes et toujours visible.
 - Contrôle de l'heure à laquelle le réveil doit sonner. Elle est indiquée par le système d'affichage par simple pression sur un bouton.
 - Vibreur électronique discret, mais que l'on ne peut pas ne pas entendre.
 - Réveil automatique au bout de 24 heures. Si le studio-quartz a été arrêté en appuyant sur le bouton encastré dans le panneau, il vous réveillera à nouveau le lendemain – sans que vous ayez à faire quoi que se soit – à la même heure, à la minute près.
 - Répétition et éclairage. La bordure lumineuse autour du système d'affichage permet de voir également dans l'obscurité. Pour allumer l'éclairage, il suffit de faire pression sur le haut du boîtier. Le système de répétition peut être déclenché de la même manière: le signal sonore est interrompu et retentit à nouveau au bout de 4 minutes.
 - Symbole indiquant que le réveil est prêt à fonctionner. Un symbole représentant une cloche et les deux points clignotant à un rythme d'une seconde apparaissent sur le système d'affichage, permettant ainsi un contrôle optique de la position de service. A cette position, le réveil est prêt à fonctionner.
 - Manipulation simple grâce à des interrupteurs ne posant aucun problème.
 - Pas d'entretien et grande fiabilité. Pas de pièces mécaniques, donc pratiquement pas d'usure.
- Máquina a cuarzo absolutamente silenciosa. No hay tic-tac que moleste. La computadora despertadora ideal para la casa y el viaje. O como reloj de sobremesa para el escritorio.
 - Precisión de marcha a razón de 60 seg. por año.
 - Por lo menos 3 años de marcha con una batería.
 - Ajuste a precisión de minuto de la hora del día y la hora para tocar por medio de display digital LC de gran tamaño, siempre visible.
 - Control de la hora para despertar por medio de intercalarla. La hora puesta para tocar se ve pulsando un botón.
 - Generador electrónico de señal. Decente pero sin que se le pueda pasar por alto.
 - Dispuesto automáticamente para despertar de nuevo a las 24 horas. En caso de que se hubiese apagado el studio-quartz ejerciendo presión en el botoncito intercalado en el panel, despertará de nuevo al día siguiente sin tener que hacer nada. A la misma hora, a precisión de minuto.
 - Repetición e iluminación. El recuadro luminoso que rodea el display permite descubrir la computadora despertadora también en lo oscuro. Ejerciendo presión en la caja desde arriba se enciende la iluminación. De la misma manera se podrá poner en funciones la repetición: la señal despertadora se interrumpe y vuelve a tocar después de 4 minutos.
 - Señalización de estar dispuesto para despertar. En el display aparece, para control óptico de la posición de servicio, un símbolo de campanilla junto con el punto doble que se nota intermitentemente a ritmo de segundo. En esta posición el reloj está dispuesto para despertar.
 - Manejo sencillo gracias a interruptores funcionales simples y no complicados.



146/2011



146/2012



146/2013

146/2011 »studio-quartz«

13,0 x 5,4 x 3,4 cm
ABS-Gehäuse.
ABS case.
Boîtier ABS.
Caja ABS. W 760.

146/2012 »studio-quartz«

13,0 x 5,4 x 3,4 cm
ABS-Gehäuse.
ABS case.
Boîtier ABS.
Caja ABS. W 760.

146/2013 »studio-quartz«

13,0 x 5,4 x 3,4 cm
ABS-Gehäuse.
ABS case.
Boîtier ABS.
Caja ABS. W 760.