



368/6217



368/6219



368/6254



368/6256



368/6218



368/6219 quartz
23,5x29,5 cm


Holz-Gehäuse mit 24 Kt. handgearbeiteter Blattgoldauflage. Weißes Metall-Zifferblatt, gewölbt. Lunette und Ziergriff vergoldet. Mineralglas.
Wooden case with 24 karat hand-finished leaf gold-plating. Curved white metal dial. Lunette and decorative handle gold-plated. Mineral glass.
Boîtier bois, plaqué or battu, 24 carats, fait à la main. Cadran métal blanc, bombé. Lunette et poignée dorées. Verre minéral. W738

368/6217 quartz
23,5x29,5 cm

Kirschbaum-Gehäuse. Weißes Metall-Zifferblatt, gewölbt. Lunette und Ziergriff vergoldet. Mineralglas.
Cherry case. White, curved metal dial. Gold-plated lunette and decorative handle. Mineral glass.
Boîtier cerisier. Cadran métal blanc, bombé. Lunette et poignée dorées. Verre minérale. W738

368/6218 quartz
23,5x29,5 cm

Schwarzes Holz-Gehäuse mit 24 Kt. handgearbeiteter Blattgoldauflage. Weißes Metall-Zifferblatt, gewölbt. Lunette und Ziergriff vergoldet. Mineralglas.
Black wooden case with 24 karat hand-finished leaf gold-plating. Curved white metal dial. Lunette and decorative handle, gold-plated. Mineral glass.
Boîtier bois noir, plaqué or battu, 24 carats, fait à la main. Cadran métal blanc, bombé. Lunette et poignée dorées. Verre minérale. W738



368/6255



368/6257

368/6254 quartz

∅ 24,5 cm
Porzellanteller. Kobaltblau. Echtgold-Dekor.
Porcelain disc. Cobalt blue. Pure-gold decoration.
Carreau porcelaine. Bleu de cobalt. Décoration d'or véritable. W738

368/6255 quartz

∅ 26,5 cm
Porzellanteller. Echtgold-Dekor.
Porcelain disc. Pure-gold decoration.
Carreau porcelaine. Décoration d'or véritable. W738

368/6256 quartz

∅ 26,5 cm
Porzellanteller. Kobaltblau. Echtgold-Dekor.
Porcelain disc. Pure-gold decoration.
Carreau porcelaine. Décoration d'or véritable. W738

368/6257 quartz

∅ 29,0 cm
Porzellanteller. Zwiebelmuster.
Porcelain disc. Onion pattern.
Carreau porcelaine. Modèle-oignon. W738