

Junghans »isovox« trivox

- Quartzwerk W738
- Ganggenau auf 60 sec im Jahr
- Laufzeit ca. 3 Jahre mit einer Batterie
- »trivox« (Dreiton) – sympathisches, sich kontinuierlich verstärkendes, intermittierendes Wecksignal
- Leuchtzahlen und -zeiger
- Griffige Obenabstellaste
- Einknopfbedienung
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material

- Quartz movement W738
- Accurate to within 60 seconds per year
- Runs approximately 3 years with one battery
- »trivox« (three-tone) – pleasant, continuously growing stronger and intermittent alarm signal
- Luminous figures and hands
- Handy top reset button
- Single-button operation
- Case made of antistatic, impact-resistant ABS material

- Mouvement à quartz W738
- Précision à 60 s près par an
- Durée de marche de 3 ans environ avec une pile
- »trivox« (trison) – sonnerie sympathique, qui renforce continuuel – intermittent
- Chiffres et aiguilles lumineux
- Touche d'arrêt du haut, maniable
- Commande à un bouton
- Boîtier en ABS antistatique, résistant aux chocs



140/0630

140/0630 »isovox« trivox

9,4 x 9,0 cm
ABS-Gehäuse, weiß. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, white. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, blanc. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0631

140/0631 »isovox« trivox

9,4 x 9,0 cm
ABS-Gehäuse, rot. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, red. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, rouge. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0632

140/0632 »isovox« trivox

9,4 x 9,0 cm
ABS-Gehäuse, braun. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, brown. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, brun. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0633

140/0633 »isovox« trivox

9,4 x 9,0 cm
ABS-Gehäuse, schwarz. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, black. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, noir. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0634

140/0634 »isovox« trivox

9,4 x 9,0 cm
ABS-Gehäuse, gelb. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, yellow. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, jaune. Chiffres et aiguilles lumineux.

