

Junghans »isovox« trivox

- Quartzwerk W738
 - Ganggenau auf 60 sec im Jahr
 - Laufzeit ca. 3 Jahre mit einer Batterie
 - »trivox« (Dreiton) – sympathisches, sich kontinuierlich verstärkendes, intermittierendes Wecksignal
 - Leuchtzahlen und -zeiger
 - Griffige Obenabstellaste
 - Einknopfbedienung
 - Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material
- Quartz movement W738
 - Accurate to within 60 seconds per year
 - Runs approximately 3 years with one battery
 - »trivox« (three-tone) – pleasant, continuously growing stronger and intermittent alarm signal
 - Luminous figures and hands
 - Handy top reset button
 - Single-button operation
 - Case made of antistatic, impact-resistant ABS material

- Mouvement à quartz W738
- Précision à 60 s près par an
- Durée de marche de 3 ans environ avec une pile
- »trivox« (trison) – sonnerie sympathique, qui renforce continuel – intermittent
- Chiffres et aiguilles lumineux
- Touche d'arrêt du haut, maniable
- Commande à un bouton
- Boîtier en ABS antistatique, résistant aux chocs



140/0630

140/0630 »isovox« trivox
9,4x9,0cm
ABS-Gehäuse, weiß. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, white. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, blanc. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0631

140/0631 »isovox« trivox
9,4x9,0cm
ABS-Gehäuse, rot. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, red. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, rouge. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0632

140/0632 »isovox« trivox
9,4x9,0cm
ABS-Gehäuse, braun. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, brown. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, brun. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0633

140/0633 »isovox« trivox
9,4x9,0cm
ABS-Gehäuse, schwarz. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, black. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, noir. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0634

140/0634 »isovox« trivox
9,4x9,0cm
ABS-Gehäuse, gelb. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, yellow. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, jaune. Chiffres et aiguilles lumineux.

