

Junghans »chronovox« trivox repeat

- Quartzwerk W738
- Ganggenau auf 60 sec im Jahr
- Laufzeit mindestens 2 Jahre mit einer Batterie
- »trivox« (Dreiton) – sympathisches, sich kontinuierlich verstärkendes, intermittierendes Wecksignal
- Repetition – Weckwiederholung im 4-Minuten-Takt
- Beleuchtung, blendfrei
- Leuchtzahlen und -zeiger
- Einknopfbedienung
- Großflächige Oben-Abstelltaste
- Unverlierbarer Batteriedeckel
- Durch Gummipoppen absolut standfest und kein Verkratzen möglich
- Verschraubtes Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Material

- Quartz movement W738
- Accurate to within 60 seconds per year
- Runs for at least 2 years with one battery
- "trivox" (three-tone) – pleasant, continuously growing stronger and intermittent alarm signal
- Repetition: Alarm repetition every 4 minutes

- Illumination, anti-dazzle
- Luminous figures and hands
- Single-button operation
- Extensive top reset button
- Cover of battery can't be lost
- Through rubber burls absolutely stable and no scratching possible
- Screwed case made of antistatic, impact-resistant ABS material

- Mouvement à quartz W738
- Précision à 60 s près par an
- Durée de marche de 3 ans environ avec une pile
- »trivox« (trison) – sonnerie sympathique, qui renforce continu et intermittent
- Répétition: Sonnerie à répétition toutes les 4 minutes
- Eclairage, anti-éblouissant
- Chiffres et aiguilles lumineux
- Commande à un bouton
- Touche d'arrêt grande surface en haut
- Couvercle de batterie imperdable
- Par nopes de gomme le réveil est stable, pas de rayures
- Boîtier vissé en matériel ABS antistatique, résistant aux chocs



140/0660

140/0660 »chronovox« trivox repeat
10,8x8,9cm
ABS-Gehäuse, weiß. Beleuchtung. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, white. Illumination. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, blanc. Eclairage. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0661

140/0661 »chronovox« trivox repeat
10,8x8,9cm
ABS-Gehäuse, beige. Beleuchtung. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, beige. Illumination. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, beige. Eclairage. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0662

140/0662 »chronovox« trivox repeat
10,8x8,9cm
ABS-Gehäuse, rot. Beleuchtung. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, red. Illumination. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, rouge. Eclairage. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0663

140/0663 »chronovox« trivox repeat
10,8x8,9cm
ABS-Gehäuse, dunkel-bordeaux. Beleuchtung. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, dark-bordeaux. Illumination. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, bordeaux foncé. Eclairage. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0664

140/0664 »chronovox« trivox repeat
10,8x8,9cm
ABS-Gehäuse, braun. Beleuchtung. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, brown. Illumination. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, brun. Eclairage. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0665

140/0665 »chronovox« trivox repeat
10,8x8,9cm
ABS-Gehäuse, schwarz. Beleuchtung. Leuchtzahlen und -zeiger.
ABS case, black. Illumination. Luminous figures and hands.
Boîtier ABS, noir. Eclairage. Chiffres et aiguilles lumineux.