

Junghans »studiovox«

- Quartzwerk W738
- Ganggenau auf 60 sec im Jahr
- Laufzeit mindestens 1 Jahr mit einer Batterie
- Sympathisches Wecksignal im Dauerton
- Leuchtzahlen und -zeiger
- Einknopfbedienung
- Oben-Absteller
- Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem PS-Material

- Quartz movement W738
- Accurate to within 60 seconds per year
- Runs for at least 1 year with one battery
- Pleasant alarm signal in continuous tone
- Luminous figures and hands
- Single-button operation
- Disconnection on the top
- Case made of antistatic, impact-resistant PS material

- Mouvement à quartz W738
- Précision à 60 s près par an
- Durée de marche de 1 an environ avec une pile
- Sonnerie sympathique en durée de son
- Chiffres et aiguilles lumineux
- Commande à un bouton
- Dispositif d'arrêt en haut
- Boîtier en PS antistatique, résistant aux chocs



140/0770

140/0770 »studiovox«
11,7 x 9,2 cm
PS-Gehäuse, weiß. Leuchtzahlen und -zeiger.
PS case, white. Luminous figures and hands.
Boîtier PS, blanc. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0771

140/0771 »studiovox«
11,7 x 9,2 cm
PS-Gehäuse, beige. Leuchtzahlen und -zeiger.
PS case, beige. Luminous figures and hands.
Boîtier PS, beige. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0772

140/0772 »studiovox«
11,7 x 9,2 cm
PS-Gehäuse, rot. Leuchtzahlen und -zeiger.
PS case, red. Luminous figures and hands.
Boîtier PS, rouge. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0773

140/0773 »studiovox«
11,7 x 9,2 cm
PS-Gehäuse, dunkelbordeaux. Leuchtzahlen und -zeiger.
PS case, dark-bordeaux. Luminous figures and hands.
Boîtier PS, bordeaux foncé. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0774

140/0774 »studiovox«
11,7 x 9,2 cm
PS-Gehäuse, braun. Leuchtzahlen und -zeiger.
PS case, brown. Luminous figures and hands.
Boîtier PS, brun. Chiffres et aiguilles lumineux.



140/0775

140/0775 »studiovox«
11,7 x 9,2 cm
PS-Gehäuse, schwarz. Leuchtzahlen und -zeiger.
PS case, black. Luminous figures and hands.
Boîtier PS, noir. Chiffres et aiguilles lumineux.