



107/0320



107/4441



107/5330



107/5332



107/6330



107/6332



107/0321



107/4440



107/5331



107/5333



107/6331



107/6333

107/0320 repeat
11,9x6,0cm
Metall-Gehäuse, vernickelt. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, nickel plated. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, nickelé. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/0321 repeat
11,9x6,0cm
Metall-Gehäuse, vernickelt. Rückwandglocke.
Leuchtpunkte und -zeiger.
Metal case, nickel plated. Back bell.
Luminous dots and hands.
Boîtier métal, nickelé. Cloche sur fond.
Aiguilles et points lumineux.

107/4441
17,4x5,8cm
Metall-Gehäuse, vernickelt. Doppelglocke.
Leuchtpunkte und -zeiger.
Metal case, nickel plated. Double bell.
Luminous dots and hands.
Boîtier métal, nickelé. Cloches double.
Aiguilles et points lumineux.

107/4440
17,4x5,8cm
Metall-Gehäuse, vernickelt. Doppelglocke.
Leuchtpunkte und -zeiger.
Metal case, nickel plated. Double bell.
Luminous dots and hands.
Boîtier métal, nickelé. Cloches double.
Aiguilles et points lumineux.

107/5330 bivox
10,3x6,2cm
Metall-Gehäuse, grau. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, grey. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, gris. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/5331 bivox
10,3x6,2cm
Metall-Gehäuse, gelb. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, yellow. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, jaune. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/5332 bivox
10,3x6,2cm
Metall-Gehäuse, rot. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, red. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, rouge. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/5333 bivox
10,3x6,2cm
Metall-Gehäuse, weiß/grün. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, white/green. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, blanc/vert. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/6330 trivox-silentic
10,7x6,2cm
Metall-Gehäuse, weiß. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, white. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, blanc. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/6331 trivox-silentic
10,7x6,2cm
Metall-Gehäuse, beige. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, beige. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, beige. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/6332 trivox-silentic
10,7x6,2cm
Metall-Gehäuse, rot. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, red. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, rouge. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.

107/6333 trivox-silentic
10,7x6,2cm
Metall-Gehäuse, grün. Rückwandglocke.
Leuchtzahlen und -zeiger.
Metal case, green. Back bell.
Luminous figures and hands.
Boîtier métal, vert. Cloche sur fond.
Aiguilles et chiffres lumineux.